


Bohem TV Sehpa Kurulum Şeması



- 1-Alt/Üst Tabla - (No.1 -4401)
- 2-Sağ/Sol Yan Dikme - (No.2 - 4402)
- 3-Orta Yan Dikme - (No.3 -4403)
- 4-Kapaklar Dikme - (No.4 -4404)

Not : Parça talebinde parça numaraları ile birlikte talepte bulunabilirsiniz.



Minifix Somunu Minifix Aparatı


Sehpa alt ve üst tablalara sahpa yanlarını minifixler ile bağlantısını yapıyoruz.




4x30 Vida

Ayakları alt tablaya 4x30 vidalar ile montajını yapıyoruz.


Montajı kolaylaştırmak için sehpanın alt ve üst tablalarını monte ettikten sonra desenli MDF malzemeyi sehpanın arka kısmından desen kanalına kaydırarak yerleştirebilirsiniz.




Kapaklar arası boşluk ayar vidası



3,5x16 Vida



Menteşe



Tebrik ederiz konsol kurulumu tamamlanmıştır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Ürünlerin detaylı montaj animasyonlarına
www.garajhome.tv
adresinden ulaşabilirsiniz.